

Elektrinis virdulys SF-2123 – Naudojimo instrukcija



AC 220-240V 50/60Hz 1200W

Svarbios saugos instrukcijos

1. Šio gaminio maitinimo laido vartotojas negali pakeisti pats. Jei laidas pažeistas, jį turi pakeisti kvalifikuotas elektrikas.
2. Šis prietaisas neskirtas naudoti asmenims (įskaitant vaikus) su sumažintomis fizinėmis, jutiminėmis ar protinėmis galimybėmis, arba stokojantiems patirties bei žinių, nebent jie būtų tinkamai prižiūrimi ar instruktuoti.
3. Verdančio vandens ar garų poveikis gali būti pavojingas. Prietaisą visada statykite ant stabilaus, lygaus paviršiaus.
4. Naudokite tik su pridėta baze.
5. Prieš prijungdami prie elektros tinklo, įsitikinkite, kad etiketėje nurodyta įtampa atitinka jūsų tinklo įtampą.
6. Norėdami išvengti elektros smūgio pavojaus, nepanardinkite prietaiso ar bazės į vandenį ir neleiskite patekti skysčiams į elektros dalis.
7. Laikykite laidą ir prietaisą atokiau nuo vaikų ir gyvūnų. Naudojant arti vaikų – būtina priežiūra.
8. Virdulio paviršius įkaista. Naudojant būkite atsargūs. Niekada nekelkite virdulio už dangčio, naudokite rankeną.

9. Visada išjunkite ir atjunkite prietaisą nuo maitinimo tinklo prieš valydami ar kai nenaudojate.
10. Saugokitės garų, ypač pilant ar pripildant.
11. Šis prietaisas skirtas naudoti tik pagal paskirtį – vandens virinimui.
12. Nenaudokite šio prietaiso lauke.
13. Nedėkite ant karštų paviršių (pvz., viryklių).
14. Neleiskite, kad laidas liestų karštus paviršius arba perkaistų.
15. Nenaudokite prietaiso, jei laidas ar kištukas pažeistas. Tikrinkite laidą reguliariai.
16. Neatidarykite dangčio, kai virdulys verda.
17. Nepildykite daugiau nei MAX žyma, kad išvengtumėte vandens išsiliejimo.
18. Garų nukreipimui venkite nukreipti snapelį į sieną ar baldus.
19. Šis prietaisas neturi keičiamosiomis dalimis. Naudokite tik buityje arba viešbučių aplinkoje.

Paruošimas naudojimui

1. Nuimkite visas pakuotes. Jei virdulys ilgai nenaudotas – užpildykite iki MAX, užvirkite vandenį, išpilkite ir praskalaukite šaltu vandeniu.
2. Prieš jungiant į tinklą įsitikinkite, kad įtampa atitinka nurodytą ant etiketės.

Naudojimo instrukcija

1. Išimkite virdulį iš bazės.
2. Pakelkite dangtelį.
3. Įpilkite vandens tarp MIN ir MAX žymų.
4. Uždarykite dangtį ir uždėkite virdulį ant bazės.
5. Įjunkite į elektros tinklą.
6. Paspauskite įjungimo/išjungimo mygtuką žemyn.
7. Užsidegs lemputė ir virdulys pradės virti.
8. Kai užvirs – automatiškai išsijungs.
9. Norėdami sustabdyti – paspauskite mygtuką aukštyn.
10. Po išsijungimo gali tekti palaukti ~20 sek. iki naujo virimo.
11. Jei įjungsite be vandens – apsauga išjungs kaitinimą. Palaukite 15 min., kad atsistatytų.

Valymas

1. Atjunkite nuo tinklo ir palaukite, kol visiškai atvės.
2. Niekada nepanardinkite prietaiso ar bazės į vandenį.
3. Valykite drėgna šluoste, nenaudokite abrazyvinių valiklių.
4. Kalkės gali kauptis – pašalinkite jas taip:

Kalkių šalinimas

1. Užpildykite virdulį iki pusės vandeniu ir įspauskite vienos citrinos sultis.

2. Užvirinkite vandenį ir palikite pastovėti 15 minučių.
3. Išpilkite ir pakartokite kelis kartus, naudodami tik šaltą vandenį.