



AC 220-240V 50/60Hz 1400W

Indukcinės Kaitlentės Naudojimo Instrukcija

I. Specifikacija

Modelis: SF-3048

Galia: 1400W

Įtampa: AC220-240V

Dažnis: 50/60Hz

II. Svarbios Atsargumo Priemonės

Atidžiai perskaitykite šias instrukcijas prieš naudodami indukcinės kaitlentės.

- 1) Nekiškite kištuko į lizdą drėgnomis rankomis.
- 2) Nekiškite kištuko į lizdą, kuriame jau yra prijungta daug kitų prietaisų.
- 3) Nenaudokite, jei kištukas pažeistas arba jis netinka lizdui.
- 4) Neardykite ir netaisykite prietaiso patys.
- 5) Nenaudokite prietaiso arti atviros ugnies ar drėgnose vietose.

- 6) Saugokite nuo vaikų - nenaudokite ir neleiskite vaikams naudoti be priežiūros.
- 7) Nedėkite ant nestabilių paviršių.
- 8) Nenaudokite, jei nėra puodo arba kai puodas netinkamas.
- 9) Nenaudokite tuščio puodo ir neperkaitinkite.
- 10) Nedėkite metalinių daiktų ant kaitvietės.
- 11) Naudokite tik su pakankamu vietos aplink įrenginį palikimu.
- 12) Nedėkite ant staltiesės ar minkšto paviršiaus.
- 13) Nenaudokite popieriaus tarp puodo ir kaitlentės.
- 14) Jei paviršius įtrūkęs – nenaudokite ir kreipkitės į servisą.
- 15) Neuždenkite oro įleidimo ar išleidimo angų.
- 16) Nelieskite karšto paviršiaus iškart po naudojimo.
- 17) Laikykitės atokiau nuo magnetinių prietaisų.
- 18) Maitinimo laidą turi pakeisti kvalifikuotas specialistas.
- 19) Netinkamas naudoti asmenims su sumažintomis galimybėmis be priežiūros.

III. Naudojimas

Energijos Režimas:

- 1) Po įjungimo rodomas galios lygis. Pvz., 1400 W.
- 2) Galios lygį galima reguliuoti nuo 1 iki 8 suktuku.

Temperatūros Režimas:

- 1) Spauskite mygtuką „Menu“, kad pereitumėte į temperatūros režimą.
- 2) Pasukite suktuką – pvz., iki 140°C.
- 3) Temperatūra bus rodoma per 5 sek.
- 4) Kaitlentė reguliuos šilumą automatiškai.

Laikmatis:


- 1) Spauskite „Menu“, kol pasirodys „0:00“.
- 2) Nustatykite laiką (iki 23:59, mažiausiai – 2:59).
- 3) Reguluokite po 1 minutę.
- 4) Po 5 sek. nustatytas laikas bus užfiksuotas.
- 5) Po nustatyto laiko kaitlentė išsijungs.

IV. Tinkami ir Netinkami Indai

- 1) Tinkami: plokščiadugniai puodai 12–26 cm iš nerūdijančio plieno, ketinio, emaliuoto geležies.



- 2) Netinkami: stikliniai, keraminiai, variniai, aliuminio puodai ar su išgaubtu dugnu.



V. Valymas

- 1) Atjunkite nuo elektros ir palaukite, kol atvės.

- 2) Nevalykite nenaudodami vandens.
- 3) Nenaudokite benzeno, valiklių ar abrazyvų.
- 4) Nuvalykite šlapiu skudurėliu.
- 5) Naudokite dulkių siurblių grotelių valymui.
- 6) Negalima plauti po tekančiu vandeniu.

VI. Problemos ir Sprendimai

Klaidos Kodas Priežastis		Sprendimas	
----- -----		-----	
--	Laukimo režimas	Padėkite tinkamą puodą	
E0	Netinkamas arba per mažas puodas	Naudokite tinkamą puodą	
E2	Atvira grandinė	Kreipkitės į servisą	
E3, E4	Įtampos perteklius arba trūkumas	Prijunkite prie tinkamo lizdo	
E5	Kaitlentė perkaito	Leiskite atvėsti, tada įjunkite iš naujo	
E6	Apsauga nuo perkaitimo	Leiskite atvėsti, tada įjunkite iš naujo	