

SF-4015 Naudojimo instrukcija



SF-4015 NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

Popkornų aparatas SF-4015

Svarbios saugos priemonės

Naudojant elektrinius prietaisus, visada reikia laikytis pagrindinių saugos priemonių, įskaitant šias:

- Perskaitykite visas instrukcijas.
- Nelieskite karštų paviršių.
- Kad apsisaugotumėte nuo elektros smūgio, nemerkite laido, kištukų į vandenį ar kitus skysčius.
- Būtina atidžiai prižiūrėti, kai bet kokį prietaisą naudoja vaikai arba yra šalia jų.
- Ištraukite kištuką iš elektros lizdo, kai nenaudojate ir prieš valydami. Leiskite atvėsti prieš uždėdami ar nuimdami dalis, ir prieš valydami prietaisą.

- Nenaudokite jokio prietaiso, jei jo laidas ar kištukas pažeistas arba jei prietaisas veikia netinkamai. Gražinkite prietaisą į artimiausią įgaliotą techninės priežiūros centrą patikrinimui, remontui ar reguliavimui.
- Naudojant priedus, kurių nerekomenduoja prietaiso gamintojas, galite susižaloti.
- Nenaudokite lauke.
- Neleiskite laidui kaboti virš stalo ar prekystalio krašto, arba liesti karštų paviršių.
- Nestatykite ant karštų dujinių ar elektrinių degiklių, arba į įkaitintą orkaitę, ar šalia jų.
- Būtina būti ypač atsargiems perkeliant prietaisą, kuriame yra karšto aliejaus ar kitų karštų skysčių.
- Visada pirmiausia prijunkite kištuką prie prietaiso, tada įkiškite laidą į sieninį elektros lizdą. Norėdami atjungti, pasukite bet kurį valdiklį į padėtį „išjungta“, tada ištraukite kištuką iš sieninio elektros lizdo.
- Nenaudokite prietaiso ne pagal paskirtį.
- Į elektros lizdą įjungto spragėsių aparato negalima palikti be priežiūros.
- Būtina būti ypač atsargiems iškraunant spragėsius. Visada apverskite įrenginį virš stalviršio, kad ištekantis likutinis karštas aliejus ar vanduo nesukeltų nudegimų.
- Siekiant sumažinti riziką įsipainioti į ilgesnį laidą ar už jo užkliūti, pateikiamas trumpas maitinimo laidas.
- Jei naudojamas ilgas nuimamas maitinimo laidas arba prailgintuvas:
 - Pažymėta laido arba prailgintuvo elektrinė galia turėtų būti bent jau tokia pat didelė kaip prietaiso elektrinė galia;
 - Jei prietaisas yra įžeminto tipo, prailgintuvas turėtų būti įžeminimo 3 laidų laidas.
- Šie prietaisai nėra skirti naudoti su išoriniu laikmačiu ar atskira nuotolinio valdymo sistema.
- Saugumo sumetimais pažeistas arba sugedęs maitinimo laidas turėtų būti keičiamas tik aptarnavimo centre.
- Šis prietaisas nėra skirtas naudoti asmenims (įskaitant vaikus), turintiems ribotas fizines, jautines ar protines galimybes, arba neturintiems patirties ir žinių, nebent už jų saugumą atsakingas asmuo juos prižiūrėtų arba instruktuoėtų dėl prietaiso naudojimo. Vaikai turėtų būti prižiūrimi, kad nežaistų su prietaisu.

Išsaugokite šias instrukcijas

1. Šaukštas 2. Kepimo padėklas 3. Viršutinis dangtis 4. Varžtas
5. Maišymo strypas 6. Maitinimo jungiklis 7. Durų Kilimėlis 8. Lemputė



Naudojimo instrukcija

- Nuimkite viršutinį dangtį (3) ir padėkite jį į šalį
- Sudėkite kukurūzus (maksimali talpa 75g) į kepymo padėklą (2) ir tolygiai paskirstykite
- Į kepymo padėklą (2) įpilkite tinkamą kiekį kepymo aliejaus ir cukraus ar kitų prieskonių
- Uždėkite viršutinį dangtį (3) atgal ant kepymo padėklo (2).

DĖMESIO: Neįjunkite spragėsių aparato prieš supildami kukurūzus.

- Įkiškite kištuką į elektros lizdą ir paspauskite jungiklio mygtuką (6), kad įjungtumėte prietaisą. Šiuo metu dega indikatoriaus lemputė (8), maišymo strypas (5) pradeda suktis, o kukurūzai pradeda kaisti. Kai temperatūra pasiekama, indikatoriaus lemputė užgesa.
- Kaitinant neužblokuokite viršutinio dangčio ventiliacijos angos.
- Per 3–5 minutes kukurūzai pradės spragsėti. Spragsėjimo greitis palaipsniui didės. Kai greitis sulėtėja, kukurūzai yra visiškai išspragsėję. Išjunkite mygtuką, o tada ištraukite maitinimo laidą iš elektros tinklo.

Procesas truks apie 3–9 minutes. Laikas skiriasi priklausomai nuo kukurūzų tūrio.

- Suimkite stovo pagrindo ir dangčio rankenas, apverskite korpusą ir permatomą dangtį, suberkite spragėsius į permatomą dangtį. Čia permatomas dangtis naudojamas kaip didelis dubuo ir dabar galėtume paragauti spragėsių. Pridėjus druskos ar cukraus, kukurūzai bus daug saldesni ir skanesni.
- Kad prietaisas atvėstų, nenaudokite jo 15–20 minučių, jei norite naudoti toliau.

DĖMESIO: Dėl skirtingų kukurūzų rūšių tūris šiek tiek skirsis. Idealus kukurūzų kiekis yra 60 gramų. Jei tuo pačiu metu įpilsite šiek tiek augalinio aliejaus, maksimali talpa yra 75 gramai.

Valymo instrukcija

- Prieš valydami, privalote išjungti maitinimą ir leisti prietaisui pakankamai atvėsti.
- Jokių dalių neplaukite indaplovėje.
- Nuvalykite permatomą dangtį (3) ir šaukštą (1) karštu muiluotu vandeniu. Po valymo nusauskite.

DĖMESIO: Kad nesubraižytumėte paviršiaus, valydami permatomą plastikinį dangtį (3) nenaudokite abrazyvinės pastos.

- Pasukite varžtą (4) prieš laikrodžio rodyklę ir nuimkite maišymo strypą (5), nuplaukite muiluotu vandeniu ir nusauskite.
- Nusauskite nelimpančią kepimo plokštę (2) po to, kai nuvalysite jos paviršių minkšta šluoste, suvilgyta muiluotame vandenyje. Po pakartotinio naudojimo ant paviršiaus gali atsirasti dėmių. Norėdami jas pašalinti, galite nuvalyti paviršių minkšta šluoste, suvilgyta citrinos sultimis arba actu po to, nuvalę švaria minkšta šluoste, nusauskite.

DĖMESIO: Nemerkite stovo pagrindo, maitinimo laido ir kištuko į vandenį ar kitus skysčius.