

Belaidžio dulkių siurblio SF-2249 naudotojo vadovas



AC220-240V 50/60Hz 1000W

Techniniai duomenys:


Įtampa: 220–240V

Dažnis: 50/60Hz

Dulkių talpa: 0,75L

Ypatybės:

- 2 viename antgalis kampams, grindų šepetys
- Lengva konstrukcija, leidžianti lengvai manevruoti
- Tinka nepatogių vietų siurbimui
- Puikiai tinka kietoms grindims
- Visi priedai įvairiems valymo poreikiams
- Cikloninis filtravimo sistema be dulkių maišelio
- Plaunamas filtras
- Lengvai nuimamas ir plaunamas dulkių indas



Įspėjimai:

- Netraukite prietaiso už maitinimo laido
- Nesiurbkite karštų pelenų
- Nesiurbkite skysčių
- Nesiurbkite aštrių objektų
- Tikrinkite dulkių indą bent kartą per savaitę ir ištuštinkite

Priedai:

- A. Rankena
- B. Įjungimo/išjungimo mygtukas
- C. Oro išleidimo anga
- D. HEPA filtras
- E. Dulkių talpa
- F. Pailginimo vamzdis
- G. Grindų šepetys
- H. 2 viename antgalis kampams

Surinkimo instrukcija:

1. Įdėkite pailginimo vamzdį į pagrindinį prietaisą
2. Įstatykite grindų šepetį į pailginimo vamzdį

Kaip valyti:

1. Nuimkite dulkių talpą ir ištuštinkite
2. Išimkite HEPA filtrą, išvalykite filtrą ir dulkių talpą

Gedimų šalinimas:

Priežastis: Nepakankama siurbimo galia

Sprendimai:

1. Užsikimšusi filtravimo sistema
2. Dalių sujungimas nėra sandarus
 - Išvalykite dulkių indą
 - Surinkite tinkamai

Svarbios saugos instrukcijos:

- Naudoti tik vidaus sąlygomis
- Prieš naudojimą patikrinkite, ar nėra defektų
- Nedaužyti, nes tai gali sugadinti vidinius komponentus
- Tikrinkite įtampą prieš kiekvieną naudojimą
- Naudoti gali 8 metų vaikai ir vyresni, taip pat asmenys su sumažintomis galimybėmis tik prižiūrint
- Nenaudoti vaikams be priežiūros
- Laikyti vaikams iki 3 metų nepasiekiamoje vietoje
- Prietaisas gali įkaisti – saugoti vaikus
- Nenaudokite kitų priedų nei numatyta

- Nenaudokite uždengus oro angas
- Naudoti tik pagal paskirtį
- Nesumerkti kištuko ar prietaiso į vandenį ar skystį
- Ištraukite iš elektros lizdo prieš valymą ar priežiūrą
- Nenaudoti su pažeistu laidu ar kištuku
- Nenaudoti jei prietaisas pažeistas ar nefunkcionuoja
- Patikrinkite laidą – neturi būti susuktas ar užspaustas
- Remontas turi būti atliekamas kvalifikuoto specialisto

Priežiūra ir valymas:

- Išjunkite ir ištraukite iš lizdo
- Nenaudokite vandens – elektros smūgio pavojus
- Nenaudokite abrazyvinių valiklių
- Nuvalykite minkšta šluoste
- Leiskite išdžiūti prieš naudojimą
- Laikykite sausoje ir vėsioje vietoje

Atliekų tvarkymas:

- Pakuotes išmeskite pagal vietines taisykles
- Pasibaigus eksploatacijai, atiduokite atliekų surinkimo punktui

