


SF-9564 Naudojimo instrukcija



SF-9564 NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

Elektrinis skustuvas - barzdaskutė SF-9564

Bendri aprašymai



1. Kūno skustuvas
2. Antakių skustukas
3. Nosių plaukelių skustukas
4. Barzdos ir kūno skustukas
5. Jungiklis
6. USB įkrovimo laidas
7. Valymo šepetėlis
8. Skaitmeninis ekranas

Kirpimo mašinėlės instrukcijos vadovas

Prieš naudodami 4 viename barzdarkutės rinkinį, perskaitykite visą šią naudojimo instrukciją. Mes esame pasiryžę tiekti jums gerai suprojektuotus gaminius, kurie palengvintų ir palengvintų gyvenimą.

Galvutės keitimo instrukcijos

- Norėdami pakeisti priedus, laikykite barzdaskutės korpusą jungikliu į save.
- Nuėmimas: pasukite jį priešais spaustuką, išgirsite spragtelėjimą, tada galėsite jį atskirti nuo gaminio.
- Įdėjimas: nukreipkite pjovimo galvutės sukimosi ašį, tada pasukite ją pagal laikrodžio rodyklę ir priveržkite

Naudojimasis barzdaskute

Paspauskite apatinę jungiklio dalį, kad įjungtumėte prietaisą. Pasirinkite skustuvo ašmenis ir atsargiai uždėkite ant kūno vietos, kurioje reikia pašalinti plaukus. Paspauskite viršutinę jungiklio dalį, kad išjungtumėte prietaisą, kai baigsite naudoti. Visada valykite trimerį po naudojimo. Laikykite šį prietaisą ir USB laidą sausoje vietoje.

(A) Kūno skustuvas

1. Judinkite skustuvo galvutę ant odos prieš barzdos augimo kryptį ir atlikite tiesius bei sukamuosius judesius.
2. Geriausias skutimosi efektas pasiekiamas ant sauso, švaraus veido, todėl skuskitės prieš arba praėjus kuriam laikui po nusiplovimo.

(B) Nosies / Ausų skustuvas

1. Nosies skustuvas skirtas nepageidaujamiems plaukams nuo nosies ar ausų sričių pašalinti.
2. Švelniai artinkite prie srities, kurią reikia kirpti, Niekada neforsuokite nosies/ausų skustuvo į nosies ar ausų ertmes, nes tai gali jus sužaloti.
3. Jei naudodami šį gaminį patiriate skausmą ar diskomfortą, NEDELSIANT nutraukite jo naudojimą
4. Po naudojimo visada nuvalykite skustuvą ir laikykite šį prietaisą bei USB laidą sausoje aplinkoje.

(C) Antakių skustuvas

Šį priedą galite naudoti nepageidaujamų antakių plaukų, smulkių veido ir ausų plaukelių ar bet kokių klaidžiojančių kūno plaukelių kirpimui.

(D) Barzdaskutė ir kūno skustuvas

1. Judinkite skustuvo galvutę ant odos prieš barzdos augimo kryptį ir atlikite tiesius bei sukamuosius judesius.
2. Geriausias skutimosi efektas pasiekiamas ant sauso, švaraus veido, todėl skuskitės prieš pat ar kurį laiką po nusiplovimo.

Valymas ir priežiūra

Reguliariai valykite asmeninę barzdaskutę. Prieš valydami įsitikinkite, kad jungiklis yra IŠJUNGTA.

Valymas šepetėliu

Naudokite pridėtą šepetį prietaisui valyti. Kruopščiai išsukuokite ir išpūskite plaukų nuopjovas iš pagrindinės rankenos.

Valymas vandeniu

Jūsų kirpimo mašinėlės priedai turi rūdims atsparius, nerūdijančio plieno pjovimo peiliukus, kurie leidžia, jei pageidaujate, pjovimo priedus galite skalauti po tekančiu vandeniu. Neplaukite priedų, kai jie pritvirtinti prie kirpimo mašinėlės. Valydami visada laikykite peiliukų sritį nukreiptą žemyn. Priedą naudokite tik po to, kai prietaisas visiškai išdžius.

Įkrovimas

Prietaisą galima įkrauti tiesiogiai iš adapterio. Prieš naudodami prietaisą be laido, įkraukite baterijas bent 2,5 valandos, kad jis veiktų iki 70 minučių.

BASIC PARAMETERS	
Įtampa :	5W 3.7V 110~240V
Įkrovimo laikas :	2.5h
Naudojimo laikas :	70min
Ličio baterija :	600mA

Dėmesio

- Įsitikinkite, kad maitinimas yra išjungtas, kai keičiate barzdaskutės galvutę.
- Kraunant prietaisą, laikykite jį išjungtą.
- Nekiškite ašmenų giliai į ausies ar nosies kanalą, nes tai gali sužaloti ausies ar nosies kanalą.
- Nenaudokite stiprių ar korozinių valiklių ant prietaiso ar jo priedų.
- Nespauskite ir nedėkite kietų daiktų ant priedų.

Aplinka

Pasibaigus prietaiso naudojimo laikui, neišmeskite jo su įprastomis buitinėmis atliekomis, o atiduokite į oficialų surinkimo punktą perdirbti. Taip elgdamiesi padėsite išsaugoti aplinką.

