

SF-2262 Naudojimo instrukcija



SF-2262 NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

Garinis valytuvas SF-2262

Svarbios saugumo instrukcijos:





Naudojant elektros prietaisą, reikia laikytis pagrindinių atsargumo priemonių, įskaitant šias:

Prieš naudodami garų valytuvą, perskaitykite visas instrukcijas.

DĖMESIO!

Norėdami sumažinti gaisro, elektros smūgio ar sužalojimo riziką:

- Neleiskite vaikams naudoti prietaiso kaip žaislo.
- Nenaudokite jeigu yra pažeistas laidas arba kištukas.
- Nenaudokite garinio valytuvo, jei jis buvo numestas, pažeistas, paliktas lauke arba įmestas į vandenį.
- Neatlikite garinio valytuvo techninės priežiūros, kol jis yra įjungtas į elektros tinklą.
- Venkite kontakto su karštais paviršiais.
- Nudegimai gali atsirasti palietus karštas metalines dalis, karštą vandenį ar garus.
- Neverskite aukštyn kojomis, nes įrenginyje gali būti karšto vandens. Niekada nenukreipkite garų į jokią asmenį. Garai yra labai karšti ir gali sukelti nudegimus.

- Saugokite nuo lietaus.
- Laikykite viduje.
- Nestatykite ir nelaikykite įrenginio ten, kur jis gali nukristi į kriauklę ar vonią.
- Atjunkite prietaisą nuo elektros lizdo, kai nenaudojate ir prieš atlikdami techninę priežiūrą.
- Būtina atidžiai prižiūrėti bet kokį prietaisą, jeigu jis yra arti vaikų.
- Nepalikite sistemos be priežiūros, kai ji prijungta. Nepalikite garų valiklio prijungto prie elektros lizdo, kai jis nenaudojamas.
- Nemėginkite naudoti be vandens talpykloje.
- Netraukite ir neneškite už laido, nenaudokite laido kaip rankenos, neuždarykite durų ant laido, netraukite laido aplink aštrius kampus ar kraštus ir nelaikykite laido šalia įkaitusių paviršių.
- Atjunkite prietaisą suimdami už kištuko, o ne už laido.
- Į angas neikiškite jokių daiktų. Nenaudokite, jei kuri nors anga užblokuota.
- Nenaudokite prietaiso uždaroje patalpoje, kurioje yra garų, išsiskiriančių iš aliejinių dažų, dažų skiediklių, kai kurių kandžių naikinimo medžiagų, degių dulkių ar kitų sproglių ar toksiškų garų.
- Neskirtas patalpų šildymui.
- Nenaudokite jokiems kitiems tikslams, išskyrus aprašytus šiame vartotojo vadove. Naudokite tik gamintojo rekomenduojamus priedus.
- Į vandenį, naudojamą šiame prietaise, NEGALIMA pilti valymo tirpalų, kvapiųjų medžiagų, aliejų ar kitų cheminių medžiagų, nes tai gali sugadinti įrenginį arba padaryti jį nesaugų naudoti. Naudokite įprastą vandentiekio vandenį arba distiliuotą/išgrynintą vandenį, jei jūsų vietovėje vandentiekio vanduo yra labai kietas.
- Kad apsisaugotumėte nuo elektros smūgio pavojaus, nemerkite jokios sistemos dalies į vandenį ar kitus skysčius.
- Naudodami garų valiklį, atkreipkite dėmesį, kad garų jėga ir karštis gali pažeisti tam tikrus paviršius ar tekstilės gaminius. Visada išbandykite nedidelėje, paslėptoje valomos medžiagos vietoje, t. y. dažyta mediena ar

oda gali išblukti nuo karštų garų; blizgus plastikas gali tapti matinis, audiniai, tokie kaip akrilas, aksomas ir linas, gali jautriai reaguoti į garų temperatūrą.

DĖMESIO:

Nepilkite nieko, išskyrus vėsų vandenį, nes sugadinsite kaitinimo elementą ir neteksite garantijos.

DĖMESIO:

Kad sumažintumėte sužalojimo garu riziką, niekada nenukreipkite gaminio į žmones, gyvūnus ar elektros lizdus.

Funkcijos:

Garinis valytuvas naudoja slėginį garą, kad pašalintų kietus riebalus, nešvarumus ir purvą. Garai yra gryniausias ir galingiausias gamtos valiklis, skirtas saugiai valyti visus kietus paviršius jūsų namuose be stiprių cheminių medžiagų, todėl yra visiškai ekologiškas. Prietaisas turi įvairius priedus, kad jį būtų galima naudoti daugeliui tikslų, tokių kaip:

1. Apmušalai, siūlės, plytelės ir viryklės.
2. Lengvai pasiekti ankštas vietas su prailgintu purškimo strypu.
3. Atnaujinti audinius, langų uždangalus ir patalynę.
4. Puikiai tinka langams, veidrodžiams ir stiklinėms durims.
5. Valyti kietus paviršius, tokius kaip stalviršiai, kriauklės ir dušo durų bėgeliai.
6. Idealiai tinka virtuvei, prietaisams, namų ūkio paviršiams, automobiliams.
7. Siūlo riebalų šalinimo, gilaus valymo, sanitarijos ir dezinfekcijos funkcijas.

DĖMESIO:

Jūsų garų valiklis skirtas kietiems paviršiams ir apmušalams, kurie atlaiko aukštą temperatūrą. Nenaudokite ant minkšto plastiko ir šalto stiklo. Nuo paviršių, kurie buvo apdoroti vašku arba kai kurių bevaškių grindų, karštis ir garai gali pašalinti blizgesį. Nenaudokite ant nehermetizuotos medienos. Tai gali sukelti medienos pluošto pakilimą. Todėl prieš tęsiant rekomenduojama išbandyti izoliuotą valomo paviršiaus plotą.

Naudojimo instrukcijos:

1 veiksmas: Prieš pildami garų valiklį, įsitikinkite, kad prietaisas NĖRA įjungtas į elektros tinklą.

2 veiksmas: Traukite apsauginį dangtelį, kol jis atsidarys.

3 veiksmas: Naudodami pildymo kolbą, įpilkite 33 fl. oz (1000 cc) vandens. Neperpildykite. Pakeiskite apsauginį dangtelį paspausdimu.

4 veiksmas: Prijunkite elektros laidą prie maitinimo šaltinio. Skaitmeninė lemputė mirksės ekrane.

5 veiksmas: Pasirinkite garų antgalius ir šepetčius pagal valymo reikalavimus ir tvirtai laikykite rankeną rankoje.

6 veiksmas: Paspauskite maitinimo mygtuką.

7 veiksmas: Pirmą kartą paleidus garų valiklį, palaukite 15 sekundžių, kol jis įkais, ir yra normalu, kad išteka vanduo.

8 veiksmas: Paspauskite mygtuką „Plius“ arba „Minus“, kad sureguliuotumėte iš antgalio išeinančių garų kiekį.

9 veiksmas: Paspauskite maitinimo mygtuką, kad išjungtumėte garų valiklį, ir prieš pildami vėl, ištraukite elektros laidą.

10 veiksmas: Ištraukite kamštį, po kiekvieno naudojimo ištuštinkite visą vandenį iš vandens talpos.

11 veiksmas: Leiskite prietaisui visiškai atvėsti prieš valydami ar sandėliuodami. Ir laikykite sausoje, vėsioje vietoje.

SVARBU: Visada įsitikinkite, kad prietaisas yra "Atjungtas" nuo sieninio elektros lizdo prieš pradinį pildymą ar pakartotinį vandens talpos pildymą.